

# Плитка электрическая настольная (стеклокерамическая поверхность)

**GOOD  
HELPER**

## Инструкция по эксплуатации

Модель: ES-20R01

Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Данная модель предназначена для приготовления пищи.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время эксплуатации прибора всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:


- Перед первым использованием проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электрической сети в Вашем доме.
- Используйте прибор только в целях, предусмотренных данной инструкцией.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект прибора.
- Размещайте прибор на ровной, устойчивой, теплостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой вилке был свободным.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости. Ставьте прибор в такие места, где он не может упасть в воду или другие жидкости. При попадании воды на прибор, немедленно отключите его от сети. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду. Отнесите его в уполномоченный сервисный центр.
- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
- Если штепсельная вилка прибора не совпадает по конструкции с Вашей розеткой, обратитесь за помощью в уполномоченный сервисный центр. Применение различных переходников может привести к порче прибора или возгоранию и прекращению гарантийных обязательств.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания.
- Отсоединяйте прибор от сети после окончания использования, перед перемещением с одного места на другое и перед чисткой.
- Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети; возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее из розетки.
- Не допускайте соприкосновения шнура или самого прибора с нагретыми поверхностями.
- Располагайте прибор и шнур так, чтобы никто не смог случайно задеть шнур и опрокинуть прибор.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Замена электрического шнура и штепсельной вилки должна производиться только в уполномоченном сервисном центре.
- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно; неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора. Все ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре.
- Не пользуйтесь прибором в местах, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся газов.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- Устанавливайте прибор вне досягаемости детей и домашних животных.
- Не помещайте плитку в ванной комнате, прачечной или в подобных местах, а также рядом с раковинами, стиральными машинами, бассейнами и другими источниками воды.
- Не беритесь мокрыми руками за вилку сетевого шнура.
- Чтобы избежать возникновения пожара, не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.

- Используйте розетку с номинальной нагрузкой не менее 15 А, не подключайте к этой розетке другие энергоёмкие устройства, так как одновременное использование розетки несколькими такого рода устройствами может привести к ее перегреву или возгоранию.
  - Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
  - Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.
- Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или пленкой. Опасность удушья!
- Выполняйте все требования данной инструкции.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не накрывайте прибор легковоспламеняющимися материалами.
  - При приготовлении блюд соблюдайте меры противопожарной безопасности. Не оставляйте посуду на плите без присмотра.
- Будьте осторожны: во время работы посуда может сильно нагреваться, не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Не ставьте пустую посуду на включенную плитку.
  - Не подогревайте пищу в герметичных контейнерах, таких как консервные банки, так как это может привести к их взрыву.
  - Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства.
  - Не допускайте попадания каких-либо посторонних предметов через вентиляционные отверстия в корпусе устройства, это может повлечь за собой возгорание устройства и поражение электрическим током. Если это произошло, немедленно отсоедините устройство от сети и перед дальнейшим его использованием обратитесь в сервисный центр.

## ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА



## Посуда для приготовления пищи

Используйте только посуду с ровным дном диаметром 12-26 см. Не ставьте холодную стеклянную посуду на разогретую плитку. Чем ровнее дно, тем меньше электроэнергии будет расходоваться на приготовление пищи.

Мощность	100 Вт	500 Вт	800 Вт	1600 Вт	2000 Вт
Температура	200°C	480°C	500°C	550°C	660°C

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Убедитесь, что плитка сухая и чистая.
- Расположите посуду по центру рабочей поверхности.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Включите устройство нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, при этом включится охлаждающий вентилятор, начнется нагрев рабочей поверхности на максимальной мощности 2000 Вт.
- Кнопками (+) (-) выберите уровень мощности в зависимости от программы приготовления пищи. Выбранная мощность подсвечивается постоянно горящим индикатором.
- Нажатием кнопки ТАЙМЕР установите время приготовления пищи (15, 30, 60, 90, 120 минут). Выбранное время подсвечивается мигающим индикатором.
- Чтобы выключить нагрев до окончания установленного времени, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- После выключения нагрева подождите, пока остановится охлаждающий вентилятор, и только затем отсоедините вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- В процессе нагрева загорается индикатор горячей поверхности и продолжает светиться после отключения нагрева. Не дотрагивайтесь до рабочей поверхности во избежание ожога!

### *Внимание!*

- После выключения нагрева во избежание перегрева и повреждения прибора не отключайте устройство сразу от сети питания, дождитесь остановки охлаждающего вентилятора.
- После выключения нагрева рабочая поверхность прибора остается горячей длительное время даже после того, как погаснет индикатор горячей поверхности. Не дотрагивайтесь до рабочей поверхности во избежание ожога!
- Если в приборе сработала защита от перегрева, подождите, пока устройство не остынет, и попробуйте включить его снова.

## УХОД И ЧИСТКА

- Чистку прибора осуществляйте только отключив прибор от сети!
- Протирайте прибор специальными моющими средствами.
- Не опускайте прибор в воду.
- Следите, чтобы вода не попадала внутрь прибора.
- После чистки удалите оставшуюся воду и тщательно протрите и высушите прибор.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением отключите прибор от электросети.
- Храните прибор в вертикальном положении в прохладном сухом месте.
- Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке в вертикальном положении.
- Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

## УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие отдельно от обычных бытовых отходов. Изделие следует сдать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети : ~220 В / 50 Гц  
Потребляемая мощность: 2000 Вт  
Диаметр нагревательного элемента: 180 мм  
Срок службы изделия: 3 года

*Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.*

**Импортер в РФ:** ООО «НТТ», 142105, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом 43, корпус 102, офис 1В-203

**Изготовитель: (RUS)** НИНГБО ОКСЕН ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО.,ЛТД.

Китай, Нингбо, район Йинжоу, Вест оф Йинсьян Роуд, Индустриальная зона ХоуКанг, 1  
**(EN)** NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

No.1, HouCang Industry Zone, West of YinXian Road, YinZhou District, NingBo ,China P.R.

**Сделано в Китае**

**Дата изготовления** содержится в серийном номере, расположенном на корпусе изделия:

Т R 4 C 1 2 3 4 5 6

Код завода  
(фабрики)

Год выпуска  
(последняя  
цифра)

Месяц (код см.  
в таблице)

Порядковый  
номер в партии

Код года	Год выпуска
4	2014
5	2015
6	2016
7	2017
8	2018
9	2019
0	2020

Месяц года	Янв	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июнь	Июль.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Код месяца	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность заполнения гарантийного талона.

При возникновении каких-либо неисправностей при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайšie авторизованные сервисные центры (АСЦ).

Адреса и телефоны Вы можете узнать в Перечне сервисных центров (находится внутри упаковки), а также в магазине у продавца.

Гарантия действительна при наличии правильно и четко указанных в гарантийном талоне: модели, серийного номера изделия, наименования торгующей организации, даты продажи, печати и подписи продавца.

Запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Серийный номер и модель, указанные на изделии, должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении указанных условий и (или) в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне или на изделии изменены, стерты или переписаны, гарантия на изделие не распространяется.

### Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

### Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, поставляемые официально и прошедшие обязательную сертификацию.

2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим товар для исключительно личных или бытовых нужд.

3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
- б) на соединительные кабели;
- в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
- несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
- преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
- неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
- нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
- попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
- ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
- повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
- использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
- действиями непреодолимой силы (стихией, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторам, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
- неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметрам питающих, телекоммуникационных кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
- использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
- использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания,
- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

6. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделие, если будет установлено, что серийный номер изделия удалён или поврежден таким образом, что не может быть полностью и однозначно идентифицирован, нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.

7. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

8. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несёт ответственность за правильность установки.

Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники, как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

9. Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями людям или домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Внимание! Актуальный список авторизованных сервисных центров по обслуживанию т.м.

GOODHELPER находится в разделе «Сервис» на сайте <http://www.goodhelper.ru/>

В случае возникновения затруднений, связанных с сервисным обслуживанием, Вы можете обратиться по тел.: (499) 651-92-48 или по адресу [service@goodhelper.ru](mailto:service@goodhelper.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец (подпись) \_\_\_\_\_

Печать  
продавца

## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

	Сервис-центр	Дата приема	Дата ремонта	Печать и подпись
1.				
2.				
3.				

## СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

г.Абакан, пр.Дружбы Народов, д.29 (3902) 215-330  
 г.Альметьевск, ул.Шоссейная, д.1г (951) 891-90-21  
 г.Архангельск, ул.Первомайская, д.22 (8182) 430-961  
 г.Астрахань, ул.Трофимова, д.115 (851) 250-19-97, (908) 618-55-19  
 г.Ахтубинск, Астраханская обл., ул.Волгоградская, д.8 (927) 565-11-56  
 г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 54 (3852) 362-002  
 г.Белгород, рынок "Салют", ул.Железнодорожная, д.79в, 2 этаж (980) 521-76-16  
 г.Белогорск, Амурской обл., ул.Ленина, 43 (41641) 2-52-02  
 г.Брянск, ул.Флотская, д.99А (4832) 31-12-12, доб. 100, 102, 105  
 г.Брянск, ул. Красноармейская, д.103 (4832) 31-12-12, доб. 200, 201  
 г.Великий Новгород, ул.Заставная, д.2, к.6 (8162) 78-50-01  
 г.Владикавказ, РСО-Алания, пер.Керамический, 4 (8672) 76-25-57, (918) 823-00-90  
 г.Волгоград, ул.Хиросимы, д.6 (8442) 56-66-64  
 г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, д.15 (961) 067-67-76  
 г.Вологда, ул.Северная, д.34/145 (8172) 27-24-13, 27-24-14  
 г.Вологда, ул.Зосимовская, д.91 (964) 669-85-84, (964) 669-85-84  
 г.Воронеж, Ленинский проспект, д.160А (473) 239-37-55  
 г.Дзержинск, ул.Чапаева, 69/2 (8313) 28-06-66, 28-14-20, (906) 351-6900, (930) 801-0606  
 г.Екатеринбург, ул.Рассветная, 7, оф.10 (343)286-13-69  
 г.Ижевск, ул. Азина, 4 (3412) 308-307, 615-588, 787-685  
 г.Ижевск, ул. Горького, 76 (3412) 78-76-85  
 г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Советская, д.173 (8362) 45-73-68, (8362) 41-77-43  
 г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Суворова, д.10 (836) 272-62-22  
 г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 39/8 (3952) 620-047  
 г.Иркутск, ул.Мало-Якутская, д.19, оф.106 (3952) 67-77-62  
 г.Иркутск, ул.Киевская, д.34а (3952) 648-232, (904)152-84-22, (908) 661-05-38  
 г.Казань, ул.Вахитова, д.8, блок секция,7 (843) 259-58-02, (843) 259-57-01  
 г.Казань, Пр.Ибрагимова, д.32/20 (843) 207-12-13  
 г.Калуга, ул.Вилонова, д.14 (800) 450-02-06  
 г.Кемерово, ул.Потемкина, 8 (3842) 255-012  
 г.Кингисепп, Ленинградская обл, пр.К.Маркса, 48Б (904) 643-40-12  
 г.Киров, ул.Некрасова, д.42 (8332) 547-077, 562-595, 542-101  
 г.Кострома, ул.Коммунаров, 5/1 (4942) 300-107, (903) 634-57-70  
 г.Краснодар, ул.Белозерная, 1/1 (918) 102-00-10, (961) 501-92-22  
 г.Краснодар, ул.Академика Лукьяненко, 103, оф.55 (861) 2226413, 2228555, (905)4080838  
 г.Красноярск, пер.Светлогорский, д.2, пом.358 (391) 277-29-81, (902) 942-06-64  
 г.Курган, ул.Пичугина, д.9 (909) 175-50-21  
 г.Курск, ул.Добролюбова, д.17 (4712) 547-424, 547-423, 547-425  
 г.Липецк, ул.Мичурина, д.46 (4742) 40-10-72  
 г.Майкоп, ул.Гоголя, 53 (918) 427-72-77  
 г.Махачкала, ул.М.Гаджиева, д.164 (8722) 93-30-73  
 г.Минск, РБ, ул.Мележа, д.1-23 +(375) 29 349-2090 +(375) 33 349-2090  
 г.Минск, РБ, пр.Независимости, д.87 +(375) 25 630-1061  
 г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 79«Д» (916) 170-00-09, (499) 651-92-48  
 г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.4 (499) 126-20-00  
 г.Москва, ул.11-я Парковая, д.57, корп.3 (495) 652-45-01  
 г.Москва, ул.Кравченко, д.10 (499) 131-47-98, (499) 131-21-61  
 г.Москва, ул.Лобачика, д.14б (499) 131-47-98, (499) 131-21-61  
 г.Мурманск, ул.Самойловой, д.18 (964) 680-16-07, (911) 300-39-30  
 г.Находка, ул.Малиновского, д.11 (4236) 62-74-44, (924) 322-99-77  
 г.Находка, ул.Постышева, д.2/21 (4236) 74-49-29, (924) 322-99-66  
 г.Невинномысск, Ставропольский кр, Бульвар Мира, д. 8Б (86554) 7-04-77  
 г.Н.Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.70, пом.8 (831) 245-34-12

г.Н.Новгород, ул.Комсомольская, д.17/1 (831) 293–9620, 256–6818, 423–6269, (906) 360–1046  
 г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.10а (831) 412-44-90  
 г.Новокузнецк, пр.Кузнецкстроевский, д.44 (3843) 46-94-00  
 г.Новосибирск, Горский мкрн., 60 (962)8241498, (383)3571498, (383)3555299, (913)3820950  
 г.Новосибирск, ул.Титова, д.25 (383) 344-30-68, 344-31-00  
 г.Новосибирск, ул.Толмачевская, 35 (383) 219-57-06  
 г.Новосибирск, ул.Выборная, 122 (913) 472-31-54  
 г.Новосибирск, ул.Кирова, д.27 (383) 209-07-50, 209-02-30  
 г.Новосибирск, ул.Гоголя, д.227 (383) 209-16-62  
 г.Омск, ул.Декабристов, д.45 (381) 255-99-96  
 г.Орел, ул.Московская, д.100 (4862) 55-15-06  
 г.Орел, ул.2-я Курская, 3 (4862) 73-41-51  
 г.Оренбург, ул.Ноябрьская, 43/2-110 (пом.3) (3532) 61-11-38  
 г.Оренбург, ул.Комсомольская, д.16 (3532) 77-67-64 доб. 3  
 г.Орск, ул.Батумская, д.25 (3537) 37-23-83  
 г.Пенза, ул.Карпинского, д.2 (8412) 42-27-26  
 г.Пенза, ул.Мирская, д.17 (8412) 49-24-25  
 г.Первоуральск, Свердловская обл, ул.Луначарского, 34 (3439)649190, 257413, (908)6327175  
 г.Пермь, ул.М.Горького, 83, оф.116 (342) 210-63-30, (912) 788-39-73, (922) 646-26-86  
 г.Пермь, Деревообделочная, д.3, корп.Б (342) 221-40-99  
 г.Пермь, ул.Гашкова, 19а (342) 221-40-99  
 г.Петрозаводск, Александра Невского пр-т, 57-А (8142) 595-015  
 г.Петрозаводск, ул.Анохина, д.18 (8142) 59-20-45, (911) 400-94-81  
 г.Псков, ул.Труда, д.11 (8112) 53-86-50  
 г.Пятигорск, 1-я Набережная, 32, корп.4 (8793) 33-17-29  
 г.Пятигорск, ул.Первомайская, д.134 (8793) 33-55-43, (928) 357-36-16  
 г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, д.219 (863) 300-75-94, (908) 174-92-00  
 г.Ростов-на-Дону, ул.Заводская, д.11, оф.2 (863)294-01-40  
 г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Моторостроителей, 21 (4855) 24-31-21, (901) 485-64-88  
 г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Чкалова, д.8 (4855) 22-04-77, (901) 199-68-60  
 г.Рязань, ул.Чкалова, д.48Г (4912) 51-01-50, (4912) 99-60-90  
 г.Самара, пр-т Кирова д.3, оф.112 (846) 977-36-58  
 г.Самара, ул.Ленинградская, 100/ Ленинская, 56 (846) 990-37-51, (846) 240-98-17  
 г.Самара, ул.Съездовская, д.10А (846) 991-89-02, (960) 810-17-00  
 г.Самара, ул.Дыбенко, д.27 (846) 221-63-33, (960) 814-89-89  
 г.Санкт-Петербург, Дачный пр., д.9, к.1, пом.16 (904) 632-87-82  
 г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.43 (812) 404-67-88  
 г.Санкт-Петербург, ул.Парашютная, 23 (812) 309-72-60  
 г.Санкт-Петербург, пр.Лиговский, д.52 Лит.А (812) 324-75-33  
 г.Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.87, корп.1, пом.33Н (812) 642-85-05  
 г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.209 (812) 600-11-97  
 г.Санкт-Петербург, пр.Московский, д.155 (812)935-64-90  
 г.Саратов, Вакуровский 4-й проезд, д.4 (8452) 51-00-99, (8452) 20-03-85  
 г.Северодвинск, Архангельская обл, ул. Бойчука, д.3, 2 подъезд, 1 этаж (8184) 58-72-21  
 г.Свердловск, Томская обл, пр.Коммунистический, д.67 (цоколь) (3823) 20-00-56  
 г.Серов, Свердловская обл, ул.Победы, 42 (34385) 7-12-72, (902) 872-72-07  
 г.Сосновый Бор, Ленинградская обл, пр.Героев, 49а, к.6 (81369) 4-44-04  
 г.Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, д.7 (4725) 42-41-00  
 г.Тамбов, ул. Колхозная, 1а (4752) 56-19-42, (4752) 56-19-44  
 г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15 (952) 065-89-10, (952) 060-05-10  
 г.Томск, пр. Академический, д.1а (3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80  
 г.Тула, ул. Штыковая, д. 45 (800) 450-02-06  
 г.Тумень, ул. Республики д. 169/5 (3452) 75-95-08, 20-82-65  
 г.Тумень, ул.Михаила Сперанского, д.17 (вход со двора) (3452) 49-50-06, (912) 923-26-12  
 г.Улан-Удэ, Краснофлотская, д.40 (983) 431-63-29, (967) 620-95-03, 509-503  
 г.Ульяновск, ул. Кирова, д.59 (960) 372-19-61  
 г.Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., д.50, оф.2 (39543) 7-10-78, 7-11-80, (902) 174-36-44  
 г.Уфа, ул.А.Королёва, д.6, корп.1 (347) 236-57-07  
 г.Уфа, ул. Менделеева, д.153 (347) 279-90-70  
 г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.47 (4212) 617-603, 612-302  
 г.Чебоксары, пр.Ивана Яковлева, д.4/2 (8352) 55-65-94, 63-72-98  
 г.Чебоксары, пр.Максима Горького, д.32/25 (8352) 41-03-73, 43-15-32  
 г.Челябинск, ул.Корабельная, до.15, корп.5 (351) 730-72-55, 730-72-56, 730-72-57  
 г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, д.54 (351) 796-06-86, 796-06-69  
 г.Череповец, ул.Данилова, д.23А (8202) 20-53-94, 20-53-91  
 г.Шатура, Московская обл, пр-т Ильича, 63 (915) 292-88-20  
 г.Элиста, Калмыкия, 3-й мкр-он, д.21а (84722) 9-52-07  
 г.Ярославль, Ленинградский пр-т, 52В (4852) 283-300