



Инструкция по эксплуатации

ВЕСЫ БАГАЖНЫЕ

Модель: **HS-S10**

Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- ЖК-дисплей с LED подсветкой
- Максимальный измеряемый вес - 50 кг
- Шаг измерения - 5 г (0-10 кг), 10 г (10-50 кг)
- Автоотключение (120 секунд)
- Функция тарирования
- Индикация перегрузки
- Индикация разряда батареи

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная модель предназначена для взвешивания сумок, вещей, багажа и иных предметов весом до 50 кг. Допускается использовать устройство только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного применения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Если изделие некоторое время находилось при отрицательной температуре, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Не перегружайте весы.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Не бросайте на весы посторонние предметы.
- Не держите и не храните на весах посторонние предметы.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к поломке.
- При попадании в пищеварительный тракт батареек могут представлять опасность для жизни.
- Храните батарейки и весы в недоступном для детей месте. Лицу, проглотившему батарейку, следует незамедлительно обратиться к врачу.
- Запрещается заряжать или иными способами восстанавливать батарейки, разбирать их, бросать в огонь.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. В случае неисправности обращайтесь в сервисный центр.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, с физическими, нервными и психическими нарушениями или при отсутствии у них опыта или знаний. Использование прибора такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Откройте крышку отсека для батареек в основании весов, вставьте батарейки, затем закройте отсек.
- После установки батарей весы могут самостоятельно включиться. Дождитесь, пока весы автоматически выключатся. Теперь весы можно использовать.

РАБОТА

- **Включение.** Установите весы в вертикальное положение. Для включения нажмите кнопку включения весов ON / OFF, подождите примерно 3 сек, весы войдут в режим готовности к взвешиванию.
- **Выбор единицы измерения.** После включения, выберите единицы измерения веса нажатием кнопки “UNIT”: Kg (килограммы) / Lb (фунты) / Jin (0.5 кг, китайская мера веса) / Oz (унции).
- **Функция тарирования / обнуления.** Если вы используете для взвешивания какую-либо тару/ёмкость, повесьте ее сначала на крюк весов, подождите, пока показания дисплея стабилизируются, после этого нажмите кнопку TARE, вес на дисплее обнулится. После этого загрузите предметы/вещество в эту тару/ёмкость и на дисплее отобразится вес нетто предметов/вещества.
- **Фиксация показаний веса.** Нажмите и удерживайте кнопку TARE в течение нескольких секунд. Индикация на дисплее будет переключаться между “ON” и “OFF”. “ON” - функция включена, значение веса будет заблокировано, и на дисплее появится надпись “LOCK”. После этого нажмите кнопку “ON/OFF”, весы разблокируются и можно будет производить новое измерение. “OFF” обозначает разблокировку и готовность к новому взвешиванию.
- **Взвешивание.** Включите весы и подождите появления «0» на дисплее. Подвесьте на крючок измеряемый предмет, на дисплее появится индикация вес, которая может меняться, если измеряемый предмет качается на крюке. Когда измеряемый предмет перестанет качаться, показания веса на дисплее стабилизируются. Если функция блокировки была включена, на дисплее появится надпись “LOCK”. Далее нажмите кнопку “ON/OFF”, весы разблокируются и можно будет производить новое измерение.
- **Важно!** Суммарный вес тары и измеряемых предметов не должен превышать предел измерения весов. При превышении на дисплее появляется надпись “Err”

- **Выключение.** Весы выключаются автоматически через 120 секунд, если вес не меняется. Для принудительного отключения весов (если блокировка выключена) нажмите и удерживайте некоторое время кнопку ON / OFF, весы отключатся. Если блокировка включена - сначала отключите блокировку, далее нажмите и удерживайте некоторое время кнопку ON / OFF, весы отключатся.
- **Подсветка.** Подсветка дисплея автоматически выключается при отсутствии изменений веса в течение 15 секунд. Для повторного включения подсветки кратковременно нажмите любую из кнопок или измените вес на крюке.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Включайте весы строго в вертикальном положении
- Всегда держите весы за кольцо или за предмет, продетый в кольцо. Категорически запрещается держать весы за их корпус при взвешивании. Это искажает результаты измерений и может повредить конструкцию весов.
- Корпус весов сделан из ABS пластика. Очищайте весы мягкой тканью, слегка увлажненной мыльной водой или спиртовым раствором, далее просушите. Не применяйте органические растворители, агрессивные химические вещества и абразивные средства.
- Не пытайтесь разобрать весы самостоятельно, вы вряд ли сможете их отремонтировать, но определенно лишитесь гарантии производителя. В случае неисправности обращайтесь к авторизованным сервис-центрам.
- При превышении предела измерения весов на дисплее появляется надпись "Err". Аккуратно уменьшите измеряемый вес и повторите измерение снова. Многократные попытки измерить вес, превышающий предел измерения весов, могут привести к выходу весов из строя. Это не является гарантийным случаем.
- Храните прибор в прохладном сухом месте. Избегайте хранения на морозе или при высокой температуре, а также в помещениях с высокой влажностью и особо влажных помещениях.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие и батарейки отдельно от обычных бытовых отходов. Их следует сдавать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автоотключение - 120 секунд
- Максимальный измеряемый вес - 50 кг
- Тип используемой батареи - 1.5V тип AAA (2шт.)
- Срок службы устройства – 3 года

Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.

Импортер в РФ: ООО «НТТ», 142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом 43, корпус 102, офис 1В-203

Изготовитель: (RUS) ЮНИОН СОУРС КО.,ЛТД., Китай, Нингбо, Национальная Хай-Тек Зона, Джуксян Роуд, 3996 Нингбо R&D Парк, Строение №1, 20F
(EN) UNION SOURCE CO., LTD., 20F, NO.1 Building, Ningbo R & D Park, 399 Juxian Road, National Hi-Tech Zone, Ningbo, China

Сделано в Китае.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕАЭС N RU Д-СН.ЭМ01.В.08627/19

Срок действия с 03.07.2019 по 02.07.2024 включительно



Дата изготовления содержится в серийном номере, расположенном на корпусе изделия:

T R 4 C 1 2 3 4 5 6

Код года	Год выпуска
2	2022
3	2023
4	2024
5	2025
6	2026



Месяц года	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Код месяца	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность заполнения гарантийного талона.

При возникновении каких-либо неисправностей при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ).

Адреса и телефоны Вы можете узнать в Перечне сервисных центров (находится внутри упаковки), а также в магазине у продавца.

Гарантия действительна при наличии правильно и четко указанных в гарантийном талоне: модели, серийного номера изделия, наименования торгующей организации, даты продажи, печати и подписи продавца.

Запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Серийный номер и модель, указанные на изделии, должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении указанных условий и (или) в случае,

когда данные, указанные в гарантийном талоне или на изделии изменены, стерты или переписаны, гарантия на изделие не распространяется.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, поставляемые официально и прошедшие обязательную сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим товар для исключительно личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батареи), зарядные устройства, лампы;

б) на соединительные кабели;

в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
- несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
- преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
- неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
- нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
- попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
- ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
- повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
- использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
- действиями непреодолимой силы (стихией, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
- неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметрам питающих, телекоммуникационных кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
- использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
- использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);

- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

6. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделие, если будет установлено, что серийный номер изделия удалён или поврежден таким образом, что не может быть полностью и однозначно идентифицирован, нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и

других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.

7. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

8. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несёт ответственность за правильность установки.

Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники, как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания.

Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

9. Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями людям или домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Внимание! Актуальный список авторизованных сервисных центров по обслуживанию т.м. GOODHELPER находится в разделе «Сервис» на сайте <http://www.goodhelper.ru/>. В случае возникновения затруднений, связанных с сервисным обслуживанием, Вы можете обратиться по тел.: (499) 651-92-48 или по адресу service@goodhelper.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец (подпись) _____

Печать
продавца

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

	Сервис-центр	Дата приема	Дата ремонта	Печать и подпись
1.				
2.				
3.				

СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

г.Абакан, пр.Дружбы Народов, д.29 (3902) 215-330
 г.Альметьевск, ул.Шоссейная, д.1г (951) 891-90-21
 г.Архангельск, ул.Первомайская, д.22 (8182) 430-961
 г.Астрахань, ул.Трофимова, д.115 (851) 250-19-97, (908) 618-55-19
 г.Ахтубинск, Астраханская обл., ул.Волгоградская, д.8 (927) 565-11-56
 г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 54 (3852) 362-002
 г.Белгород, рынок "Салют", ул.Железнодорожная, д.79в, 2 этаж (980) 521-76-16
 г.Белогорск, Амурской обл., ул.Ленина, 43 (41641) 2-52-02
 г.Брянск, ул.Флотская, д.99А (4832) 31-12-12, доб. 100, 102, 105
 г.Брянск, ул. Красноармейская, д.103 (4832) 31-12-12, доб. 200, 201
 г.Великий Новгород, ул.Заставная, д.2, к.6 (8162) 78-50-01
 г.Владикавказ, РСО-Алания, пер.Керамический, 4 (8672) 76-25-57, (918) 823-00-90
 г.Волгоград, ул.Хиросимы, д.6 (8442) 56-66-64
 г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, д.15 (961) 067-67-76
 г.Вологда, ул.Северная, д.34/145 (8172) 27-24-13, 27-24-14
 г.Вологда, ул.Зосимовская, д.91 (964) 669-85-84, (964) 669-85-84
 г.Воронеж, Ленинский проспект, д.160А (473) 239-37-55
 г.Дзержинск, ул.Чапаева, 69/2 (8313) 28-06-66, 28-14-20, (906) 351-6900, (930) 801-0606
 г.Екатеринбург, ул.Рассветная, 7, оф.10 (343)286-13-69
 г.Ижевск, ул. Азина, 4 (3412) 308-307, 615-588, 787-685
 г.Ижевск, ул. Горького, 76 (3412) 78-76-85
 г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Советская, д.173 (8362) 45-73-68, (8362) 41-77-43
 г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Суворова, д.10 (836) 272-62-22
 г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 39/8 (3952) 620-047
 г.Иркутск, ул.Мало-Якутская, д.19, оф.106 (3952) 67-77-62
 г.Иркутск, ул.Киевская, д.34а (3952) 648-232, (904)152-84-22, (908) 661-05-38
 г.Казань, ул.Вахитова, д.8, блок секция,7 (843) 259-58-02, (843) 259-57-01
 г.Казань, Пр.Ибрагимов, д.32/20 (843) 207-12-13
 г.Калуга, ул.Вилонова, д.14 (800) 450-02-06
 г.Кемерово, ул.Потемкина, 8 (3842) 255-012
 г.Кингисепп, Ленинградская обл, пр.К.Маркса, 48Б (904) 643-40-12
 г.Киров, ул.Некрасова, д.42 (8332) 547-077, 562-595, 542-101
 г.Кострома, ул.Коммунаров, 5/1 (4942) 300-107, (903) 634-57-70
 г.Краснодар, ул.Белозерная, 1/1 (918) 102-00-10, (961) 501-92-22
 г.Краснодар, ул.Академика Лукьяненко, 103, оф.55 (861) 2226413, 2228555, (905)4080838
 г.Красноярск, пер.Светлогорский, д.2, пом.358 (391) 277-29-81, (902) 942-06-64
 г.Курган, ул.Пичугина, д.9 (909) 175-50-21
 г.Курск, ул.Добролюбова, д.17 (4712) 547-424, 547-423, 547-425
 г.Липецк, ул.Мичурина, д.46 (4742) 40-10-72
 г.Майкоп, ул.Гоголя, 53 (918) 427-72-77
 г.Махачкала, ул.М.Гаджиева, д.164 (8722) 93-30-73
 г.Минск, РБ, ул.Мележа, д.1-23 +(375) 29 349-2090 +(375) 33 349-2090
 г.Минск, РБ, пр.Независимости, д.87 +(375) 25 630-1061
 г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 79«Д» (916) 170-00-09 , (499) 651-92-48
 г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.4 (499) 126-20-00
 г.Москва, ул.11-я Парковая, д.57, корп.3 (495) 652-45-01
 г.Москва, ул.Кравченко, д.10 (499) 131-47-98, (499) 131-21-61
 г.Москва, ул.Лобачика, д.146 (499) 131-47-98, (499) 131-21-61
 г.Мурманск, ул.Самойловой, д.18 (964) 680-16-07, (911) 300-39-30
 г.Находка, ул.Малиновского, д.11 (4236) 62-74-44, (924) 322-99-77
 г.Находка, ул.Постышева, д.2/21 (4236) 74-49-29, (924) 322-99-66
 г.Невинномысск, Ставропольский кр, Бульвар Мира, д. 8Б (86554) 7-04-77
 г.Н.Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.70, пом.8 (831) 245-34-12

г.Н.Новгород, ул.Комсомольская, д.17/1 (831) 293–9620, 256–6818, 423–6269, (906) 360–1046
 г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.10а (831) 412-44-90
 г.Новокузнецк, пр.Кузнецкстроевский, д.44 (3843) 46-94-00
 г.Новосибирск, Горский мкрн., 60 (962)8241498, (383)3571498, (383)3555299, (913)3820950
 г.Новосибирск, ул.Титова, д.25 (383) 344-30-68, 344-31-00
 г.Новосибирск, ул.Толмачевская, 35 (383) 219-57-06
 г.Новосибирск, ул.Выборная, 122 (913) 472-31-54
 г.Новосибирск, ул.Кирова, д.27 (383) 209-07-50, 209-02-30
 г.Новосибирск, ул.Гоголя, д.227 (383) 209-16-62
 г.Омск, ул.Декабристов, д.45 (381) 255-99-96
 г.Орел, ул.Московская, д.100 (4862) 55-15-06
 г.Орел, ул.2-я Курская, 3 (4862) 73-41-51
 г.Оренбург, ул.Ноябрьская, 43/2-110 (пом.3) (3532) 61-11-38
 г.Оренбург, ул.Комсомольская, д.16 (3532) 77-67-64 доб. 3
 г.Орск, ул.Батумская, д.25 (3537) 37-23-83
 г.Пенза, ул.Карпинского, д.2 (8412) 42-27-26
 г.Пенза, ул.Мирская, д.17 (8412) 49-24-25
 г.Первоуральск, Свердловская обл, ул.Луначарского, 34 (3439)649190, 257413, (908)6327175
 г.Пермь, ул.М.Горького, 83, оф.116 (342) 210-63-30, (912) 788-39-73, (922) 646-26-86
 г.Пермь, Деревообделочная, д.3, корп.Б (342) 221-40-99
 г.Пермь, ул.Гашкова, 19а (342) 221-40-99
 г.Петрозаводск, Александра Невского пр-т, 57-А (8142) 595-015
 г.Петрозаводск, ул.Анохина, д.18 (8142) 59-20-45, (911) 400-94-81
 г.Псков, ул.Труда, д.11 (8112) 53-86-50
 г.Пятигорск, 1-я Набережная, 32, корп.4 (8793) 33-17-29
 г.Пятигорск, ул.Первомайская, д.134 (8793) 33-55-43, (928) 357-36-16
 г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, д.219 (863) 300-75-94, (908) 174-92-00
 г.Ростов-на-Дону, ул.Заводская, д.11, оф.2 (863)294-01-40
 г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Моторостроителей, 21 (4855) 24-31-21, (901) 485-64-88
 г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Чкалова, д.8 (4855) 22-04-77, (901) 199-68-60
 г.Рязань, ул.Чкалова, д.48Г (4912) 51-01-50, (4912) 99-60-90
 г.Самара, пр-т Кирова д.3, оф.112 (846) 977-36-58
 г.Самара, ул.Ленинградская, 100/ Ленинская, 56 (846) 990-37-51, (846) 240-98-17
 г.Самара, ул.Съездовская, д.10А (846) 991-89-02, (960) 810-17-00
 г.Самара, ул.Дыбенко, д.27 (846) 221-63-33, (960) 814-89-89
 г.Санкт-Петербург, Дачный пр., д.9, к.1, пом.16 (904) 632-87-82
 г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.43 (812) 404-67-88
 г.Санкт-Петербург, ул.Парашютная, 23 (812) 309-72-60
 г.Санкт-Петербург, пр.Лиговский, д.52 Лит.А (812) 324-75-33
 г.Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.87, корп.1, пом.33Н (812) 642-85-05
 г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.209 (812) 600-11-97
 г.Санкт-Петербург, пр.Московский, д.155 (812)935-64-90
 г.Саратов, Вакуровский 4-й проезд, д.4 (8452) 51-00-99, (8452) 20-03-85
 г.Северодвинск, Архангельская обл, ул. Бойчука, д.3, 2 подъезд, 1 этаж (8184) 58-72-21
 г.Северск, Томская обл, пр.Коммунистический, д.67 (цоколь) (3823) 20-00-56
 г.Серов, Свердловская обл, ул.Победы, 42 (34385) 7-12-72, (902) 872-72-07
 г.Сосновый Бор, Ленинградская обл, пр.Героев, 49а, к.6 (81369) 4-44-04
 г.Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, д.7 (4725) 42-41-00
 г.Тамбов, ул. Колхозная, 1а (4752) 56-19-42, (4752) 56-19-44
 г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15 (952) 065-89-10, (952) 060-05-10
 г.Томск, пр. Академический, д.1а (3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80
 г.Тула, ул. Штыковая, д. 45 (800) 450-02-06
 г.Тюмень, ул. Республики д. 169/5 (3452) 75-95-08, 20-82-65
 г.Тюмень, ул.Михаила Сперанского, д.17 (вход со двора) (3452) 49-50-06, (912) 923-26-12
 г.Улан-Удэ, Краснофлотская, д.40 (983) 431-63-29, (967) 620-95-03, 509-503
 г.Ульяновск, ул. Кирова, д.59 (960) 372-19-61
 г.Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., д.50, оф.2 (39543) 7-10-78, 7-11-80, (902) 174-36-44
 г.Уфа, ул.А.Королёва, д.6, корп.1 (347) 236-57-07
 г.Уфа, ул. Менделеева, д.153 (347) 279-90-70
 г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.47 (4212) 617-603, 612-302
 г.Чебоксары, пр.Ивана Яковлева, д.4/2 (8352) 55-65-94, 63-72-98
 г.Чебоксары, пр.Максима Горького, д.32/25 (8352) 41-03-73, 43-15-32
 г.Челябинск, ул.Корабельная, до.15, корп.5 (351) 730-72-55, 730-72-56, 730-72-57
 г.Челябинск, ул.Братъев Кашириных, д.54 (351) 796-06-86, 796-06-69
 г.Череповец, ул.Данилова, д.23А (8202) 20-53-94, 20-53-91
 г.Шатура, Московская обл, пр-т Ильича, 63 (915) 292-88-20
 г.Элиста, Калмыкия, 3-й микр-он, д.21а (84722) 9-52-07
 г.Ярославль, Ленинградский пр-т, 52В (4852) 283-300